

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kratki	●				●		●	●		●		●	●		●		●		●		●		●
Srednji			●	●			●		●			●		●		●			●		●		
Dugi		●				●					●							●			●		
⌕																				●		●	

KÖRTING AMATUS 40 GWK

(bez tastera)